



## Korte gebruiksaanwijzing voor gebruik

**1] Zorg voor een schone gladde en stofvrije ondergrond.**

**2]Meng component A en B 1/20 roer het goed door en wacht 10 min met aanbrengen.**

**3]Breng de woodlock geleidelijk aan met een kwast met de nerf mee. ( kan nagerold worden met een lakroller)**

**4]Reinig verfgerie met water en zorg dat het goed droog is voor nieuw gebruik.**

**5]Na 5 uur licht opschuren met korrel 220 voor de volgende laag. Breng in totaal 3 lagen aan.**

Lees ook de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Voor vragen bel 0252-525290 of mail [info@centmeubelen.nl](mailto:info@centmeubelen.nl)

Mengtabel in ML component A + component B

100A + 5B	200A + 10B	300A + 15B	400A + 20B	500A + 25B
600A + 30B	700A + 35B	800A + 40B	900A + 45B	1000A+50B

Hele fles is 1000ML verharder is 50 ML

Met vriendelijke groet C & T Meubelen